

- ОТЛИЧНЫЕ АНТИПРИГАРНЫЕ СВОЙСТВА
PERFECT NON-STICK PROPERTIES
- БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
HEALTH FRIENDLY
- НЕ ВРЕДИТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
ENVIRONMENT FRIENDLY



GAS

ELECTRIC

INFRARED

GLASS-CERAMIC

INDUCTION



FABERLIC HOME

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ПОСУДОЙ
С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
CARE INSTRUCTIONS FOR COOKWARE
WITH NON-STICK COATING



AVOCADO



OLIVE



TERRA



Перед использованием удалите все упаковочные материалы, наклейки и этикетки.

Remove all packaging materials, stickers and labels before use.



Перед первым использованием тщательно вымойте внутреннюю поверхность посуды жидким моющим средством.

Before the first use wash the pan with dishwashing detergent, rinse and dry.



Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.
It is not recommended to wash in a dishwasher.

RU

- ▶ Перед первым использованием вымойте сковороду моющим средством, сполосните и просушите.
- ▶ Не используйте металлические губки, а также моющие средства, содержащие абразивные добавки, хлор и аммиак.
- ▶ Используйте только кухонные принадлежности из пластика, силикона или дерева.
- ▶ Рекомендуется готовить при небольшом или среднем нагреве.
- ▶ Не перегревайте пустую посуду!
- ▶ Готовьте на конфорке, которая по диаметру не превышает размер дна посуды.
- ▶ Наливайте столько масла, чтобы оно покрывало дно посуды.
- ▶ Избегайте резкого изменения температуры. Охлаждайте посуду до комнатной температуры перед мытьем.

EN

- ▶ Before the first use wash the cookware with dishwashing detergent, rinse and dry.
- ▶ Do not use metal sponges, or detergents containing abrasives, chlorine or ammonia.
- ▶ Use only plastic, silicone or wooden utensils.
- ▶ It is recommended to use the cookware on low or medium heat.
- ▶ Do not overheat empty cookware!
- ▶ Cook on the burner, which diameter does not exceed the bottom size of the cookware.
- ▶ Pour so much oil that it covers the bottom of the cookware.
- ▶ Avoid sudden temperature changes.
Cool the cookware before washing.

AVOCADO



20 cm / 2,4 L
24 cm / 4,0 L
КАСТРЮЛЯ / CASSEROLE



16 cm / 1,2 L
СОТЕЙНИК / SAUCE PAN



28 cm / 4,0 L
ГЛУБОКАЯ СКОВОРОДА / SHALLOW POT



28x28 см
СКОВОРОДА-ГРИЛЬ / GRILL PAN



20/24/28 см
СКОВОРОДА / FRYING PAN

OLIVE



20 cm / 2,4 L
24 cm / 4,0 L
КАСТРЮЛЯ / CASSEROLE



28 cm / 4,0 L
ГЛУБОКАЯ СКОВОРОДА / SHALLOW POT



20/24/28 cm
СКОВОРОДА / FRYING PAN



16 cm / 1,2 L
СОТЕЙНИК / SAUCE PAN



28x28 cm
СКОВОРОДА-ГРИЛЬ / GRILL PAN

TERRA



20 cm / 2,4 L
24 cm / 4,0 L
КАСТРЮЛЯ / CASSEROLE



28 cm / 4,0 L
ГЛУБОКАЯ СКОВОРОДА / SHALLOW POT



20/24/28 cm
СКОВОРОДА / FRYING PAN



16 cm / 1,2 L
СОТЕЙНИК / SAUCE PAN



28x28 cm
СКОВОРОДА-ГРИЛЬ / GRILL PAN